

PUMP CLEAN



Removes limescale



Add 1 liter of Marine Pump Clean to 10 litres of tap water in a bucket. Disconnect the device to be cleaned and let it soak in the bucket for 24 hours. Then brush the appliance clean and rinse well after which you can reinstall the appliance. Clean your devices at least twice a year. Never use it in the aquarium or in direct contact with living organisms! Keep out of reach of children.



ajoutez 1 litre de Marine Pump Clean à 10 litres d'eau du robinet dans un seau. Débranchez l'appareil à nettoyer et laissez-le tremper dans le seau pendant 24h. Ensuite, brossez l'appareil et rincez-le bien avant de le réinstaller. Nettoyez vos appareils au minimum 2 fois par an. N'utilisez jamais ce produit dans l'aquarium ou en contact direct avec des organismes vivants ! Tenir hors de portée des enfants.



Geben Sie 1 Liter Marine Pump Clean zu 10 Litern Leitungswasser in einen Eimer. Entnehmen Sie das zu reinigende Gerät und lassen Sie es 24 Stunden lang in dem Eimer einweichen. Danach bürsten Sie das Gerät sauber und spülen es gut mit Leitungswasser ab. Anschließend können Sie das Gerät wieder einsetzen. Reinigen Sie Ihre Geräte mindestens zweimal im Jahr. Niemals im Aquarium, oder in direktem Kontakt mit lebenden Organismen verwenden! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Voeg 1 liter Marine Pump Clean toe aan 10 liter leidingwater in een emmer. Ontkoppel het te reinigen apparaat en laat deze 24 uur in de emmer weken. Borstel daarna het apparaat schoon en spoel goed na met leidingwater, hierna kunt u het apparaat weer installeren. Maak uw apparaten minstens 2 keer per jaar schoon. Nooit in het aquarium of in direct contact met levende organismen gebruiken! Buiten bereik van kinderen bewaren.