UK
DE
FR
NL
DK
IT

REPTO NANO DOME

ø 10 cm/ E27 Fitting



User manual • Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning • manuale d'uso

UK

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

Max 50 Watt, Size: Ø10 x 11,5 cm



Usage


1. To use the Reptile Dome, make sure it is unplugged and that the inline switch is in the "OFF" position.
2. Insert an appropriate Lamp into the Reptile Dome and then securely mount the Reptile Dome in the desired, safe location.
3. Always place outside of the reptile habitat.

! There are ON/OFF markings on the switch.



Installation

1. Hang the Reptile Dome above the terrarium or place it on a heat-resistant mesh panel, at the right distance from the reptile to provide the right ambient temperature.
2. Do not use the Repto Dome in an upward position.



For usage on top of the terrarium.



Polished aluminium interior for higher output.



ø10 cm with luxury black finish.



Hanging bracket included.



Ceramic E27 Fitting, up to 50 watt.

DE

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

Max. 50 Watt, Größe: Ø10 x 11,5 cm



Anwendung

1. Um den Repto Dome zu verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser vom Stromnetz getrennt ist und der Zwischenschalter in der Position „AUS" steht.
2. Setzen Sie eine geeignete Lampe in den Repto Dome ein und montieren Sie den Repto Dome sicher an der gewünschten, sicheren Stelle.
3. Platzieren Sie sie immer außerhalb des Reptilienhabitats.
4. Es gibt EIN-/AUS-Markierungen auf dem Schalter.



Installation

1. Hängen Sie den Repto Dome über dem Terrarium auf oder stellen Sie diesen auf ein hitzebeständiges Gitter, in der richtigen Entfernung vom Reptil, um die richtige Umgebungstemperatur zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie den Repto Dome nicht in aufrechter Position.



Zur Verwendung auf dem Terrarium.



Innenraum aus poliertem Aluminium für höhere Leistung.



ø10 cm mit luxuriöse schwarze Ausführung.



Inklusive Aufhängebügel.



Keramische E27-Fassung, bis zu 50 Watt.

FR

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

Max 50 watts, taille : Ø10 x 11,5 cm



Utilisation


1. Pour utiliser le Repto Dome pour reptiles, assurez-vous tout d'abord qu'il est débranché et que l'interrupteur est en position "OFF".
2. Insérez une lampe appropriée dans le Repto Dome pour reptiles, puis fixez solidement le Repto Dome à l'endroit souhaité et sécurisé.
3. Toujours placer à l'extérieur de l'habitat du reptile.

! Il y a des marques ON/OFF sur l'interrupteur.



Installation

1. Suspendez le Repto Dome pour reptiles au-dessus du terrarium ou placez-le sur un panneau grillagé résistant à la chaleur, à la bonne distance du reptile pour obtenir la bonne température ambiante.
2. Ne pas utiliser le Repto Dome à l'envers (ampoule vers le haut), uniquement en position verticale avec l'ampoule dirigée vers le bas.





Intérieur en aluminium poli pour un meilleur rendement.



ø10 cm avec Finition luxueuse en noir.



Support de suspension inclus.



Raccord E27 en céramique, jusqu'à 50 watts.

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

Max 50 Watt, afmeting: Ø10 x 11,5 cm

NL



Gebruik

1. Om de Repto Dome te gebruiken, zorg ervoor dat deze is losgekoppeld en dat de schakelaar in de stand "UIT" staat.
2. Plaats een geschikte lamp in de Repto Dome en monteer de Repto Dome vervolgens stevig op de gewenste, veilige locatie.
3. Plaats altijd buiten het verblijf van het reptiel.

! Er staan AAN/UIT-markeringen op de schakelaar.



Installatie

1. Hang de Repto Dome boven het terrarium of plaats deze op een hittebestendig gaaspaneel, op de juiste afstand van het reptiel om de juiste omgevingstemperatuur te bieden.
2. Gebruik de Repto Dome niet in een opwaartse positie.



Voor gebruik bovenop het terrarium.



Gepolijst aluminium binnenwerk voor een hoger rendement.



ø10 cm met luxueuze zwarte afwerking.



Ophangbeugel inbegrepen.



Keramische E27 fitting, max. 50 watt.

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

DK

Max 50 watt, størrelse: Ø10 x 11,5 cm



Brug


1. For at bruge Repto Dome skal du sørge for, at stikket er taget ud, og at kontakten er i positionen »OFF«.
2. Placer en passende lampe inde i Repto Dome, og monter derefter Repto Dome sikkert på det ønskede, sikre sted.
3. Placer den altid uden for krybdyrets indhegning.

! Der er ON/OFF-markeringer på kontakten.



Installation

1. Hæng Repto Dome over terrariet, eller placer den på et varmebestandigt netpanel i den rette afstand fra krybdyret for at sikre den rette omgivelsestemperatur.
2. Brug ikke Repto Dome i lodret position.





Poleret aluminium indvendigt for højere effektivitet.



ø10 cm med luksuriøs sort finish.



Ophængnings-beslag medfølger.



Keramisk E27-fatning, maks. 50 watt.

REPTODOME
ø 10cm / E27 Fitting

Max 50 Watt, dimensioni: Ø10 x 11,5 cm

IT



Utilizzo

1. Per utilizzare Repto Dome, assicurarsi che sia scollegato e che l'interruttore sia in posizione "OFF".
2. Posizionare una lampada adatta all'interno della cupola Repto Dome e poi montarla saldamente nella posizione desiderata e sicura.
3. Posizionarla sempre all'esterno del recinto del rettile.
4. Sull'interruttore sono presenti dei contrassegni ON/OFF.



Installazione

1. Appendere il Repto Dome sopra il terrario o posizionarlo su un pannello di rete resistente al calore, alla giusta distanza dal rettile per garantire la giusta temperatura ambientale.
2. Non utilizzare Repto Dome in posizione verticale.





Interno in alluminio lucidato per una maggiore efficienza.



ø10 cm con lussuosa finitura nera.



Staffa per appendere inclusa.



Attacco E27 in ceramica, max. 50 watt.

General instructions



Read this manual carefully before using this device. Keep this manual for future reference.

Meaning of symbols

The following warning symbols and/or signal words are used :

Danger electric current!



This means an imminent danger due to electric current. Failure to follow the safety instructions can result in serious or fatal injury and/or serious damage to the product or environment.

Warning!



This means a dangerous situation. Failure to follow the safety instructions can result in moderate or minor personal injury and/or damage to the product or environment.

Danger heat!



This means a dangerous situation due to potential surfaces becoming hot. Failure to follow the safety instructions can result in burns and/or fire damage.

Notice!



This means caution, useful information or advice.

Use

Only suitable for indoor use for terrarium purposes.

Meaning of the symbols on the device itself:



This device complies with all applicable EU standards.



This device may not be disposed of with normal household waste but must be collected separately for recycling.



This device has protection class II.



This device may only be used inside the house for terrarium purposes.

Safety

Always follow the safety instructions below for safe use of the device. Failure to follow these instructions may endanger persons or the environment.

Always switch off all devices before maintenance. Disconnect the plug(s) from the socket.



DO not use a bulb or ceramic heat emitter of more than 50 W.



DO NOT use in wet conditions.



WARNING: Hot surface. Avoid contact when lamp is in use!



Keep children and pets away from direct contact with the fixture.

Fully extend cord before using.



Avoid overheating your terrarium. Use a thermometer to measure terrarium temperature.



DO NOT cover with blankets, rugs or any material.

Make sure wattage of bulb or ceramic heat emitter is correctly rated for your size terrarium.



Turn off electric switch and allow bulb to cool before removing from lamp fixture.



This device can be used by children aged from 8 years and above, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and maintenance of the device shall not be done by children without supervision.

Modifications to the device may affect the safety. The warranty will also expire.

Warranty conditions



2 years manufacturer's warranty on materials and construction defects. Devices must be returned complete with all components, accompanied with an official proof of purchase confirming a purchase date for any warranty claims. Incomplete devices of which parts are missing, and devices without proof of purchase are not eligible for warranty. After receiving and checking, we will determine whether the device will be repaired or replaced. For a device repaired or replaced under warranty, the remaining time of the original warranty period applies.
Carefully read the instructions on installation, use and maintenance. Damage due to incorrect use, damage due to contamination or not cleaning the device, glass breakage and damage to the cord are not covered **by the warranty.**
Always keep the proof of purchase, without proof of purchase the warranty will be void!

Recycle information



This symbol indicates that this product (if it is discarded) may not be disposed of with normal household waste. Instead it must be handed in at an official collection centre (e.g. HWRC). Or can be returned to the dealer when purchasing a similar new product. Follow the applicable rules in your country for the separate collection of electrical and electronic products.
Separate collection and recycling are better for the environment, public health and reduces waste.



Scan the QR code for the detailed user manual:

DE

Allgemeine Anweisung



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

Bedeutung der Symbole

Die folgenden Warnsymbole und/oder Signalwörter werden in diesem Handbuch verwendet:

Gefahr stromschlag!



Dies bedeutet eine unmittelbare Gefahr durch Stromschlag. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder schweren Schäden am Produkt oder der Umgebung führen.

Warnung!



Dies bedeutet eine gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu leichten bis mittelschweren Personenschäden und/oder Schäden am Produkt oder der Umgebung führen.

Gefahr heiße!



Dies bedeutet eine gefährliche Situation durch heiße Oberflächen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verbrennungen und/oder Brandschäden führen.

Achtung!



Dies bedeutet Vorsicht, nützliche Informationen oder Ratschläge.

Anwendung

Nur für die Verwendung in Innenräumen, für Terrarienzwecke geeignet.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät selbst:



Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Normen.



Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling getrennt gesammelt werden.



Dieses Gerät hat Schutzklasse II.



Dieses Gerät darf nur innerhalb des Hauses für Terrarienzwecke verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie stets die nachstehenden Sicherheitshinweise zur sicheren Verwendung des Geräts. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Personen oder die Umgebung gefährden.

Schalten Sie vor der Wartung immer alle Geräte aus. Ziehen Sie den/die Stecker aus der Steckdose.



Verwenden Sie keine Glühlampe oder keramischen Wärmestrahler mit mehr als 50 W.



NICHT unter nassen Bedingungen verwenden.



WARNUNG: Heiße Oberfläche. Vermeiden Sie den Kontakt, wenn die Lampe in Betrieb ist!



Halten Sie Kinder und Haustiere von direktem Kontakt mit der Leuchte fern.

Verwenden Sie das Kabel erst, wenn dieses vollständig ausgezogen ist.



Vermeiden Sie eine Überhitzung Ihres Terrariums. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Temperatur des Terrariums zu messen.



NICHT mit Decken, Teppichen oder anderem Material abdecken.

Stellen Sie sicher, dass die Wattzahl der Lampe oder des keramischen Wärmestrahlers korrekt auf die Größe Ihres Terrariums abgestimmt ist.



Schalten Sie den Strom aus und lassen Sie die Lampe abkühlen, bevor Sie sie aus der Leuchte entfernen.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Änderungen am Gerät können die Sicherheit beeinträchtigen. Die Garantie verfällt ebenfalls.

Garantiebedingungen



2 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Konstruktionsfehler. Geräte müssen komplett mit allen Komponenten zusammen und einem offiziellen Kaufbeleg, der das Kaufdatum bestätigt, zurückgeschickt werden, damit Garantieansprüche geltend gemacht werden können. Unvollständige Geräte, von denen Teile fehlen, und Geräte ohne Kaufnachweis kommen für die Garantie nicht in Frage. Nach Erhalt und Prüfung entscheiden wir, ob das Gerät repariert oder ersetzt wird. Für ein Gerät, das im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wurde, gilt die Restdauer der ursprünglichen Garantiezeit. Lesen Sie die Anweisungen zu Installation, Gebrauch und Wartung sorgfältig durch. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, durch Verschmutzung und nicht Reinigen des Gerätes, Glasbruch und Beschädigung des Kabels sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Heben Sie den Kaufbeleg immer als Garantienachweis auf, ohne Kaufbeleg erlischt die Garantie!

Recycling-Information



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt (falls es ausrangiert wird) nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer offiziellen Sammelstelle (z.B. den Wertstoffhöfen Ihrer Stadt oder Gemeinde) abgegeben werden oder es kann beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Getrennte Entsorgung und Recycling ist besser für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und reduziert den Abfall.



Scannen Sie den QR-Code, um das ausführliche Benutzerhandbuch zu erhalten:

FR

Instructions générales



Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour ses futures utilisations.

Signification des symboles

Les symboles d'avertissement et/ou les mentions d'avertissement suivants sont utilisés :

Danger électrique !



Cela signifie un danger imminent dû à un choc électrique. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou mortelles et / ou des dommages graves au produit ou à l'environnement.

Attention !



Cela signifie une situation dangereuse. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles mineures ou légères et / ou des dommages au produit ou à l'environnement.

Danger chaleur !



Cela signifie une situation dangereuse en raison de surfaces chaudes. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des brûlures et / ou des dommages par le feu.

Remarque !



Cela signifie prudence, informations utiles ou conseils.

Fonction

Uniquement pour une utilisation à l'intérieur, convient pour les terrariums.

Signification des symboles sur l'appareil lui-même :



Cet appareil est conforme aux normes européennes applicables.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales mais doit être collecté séparément pour être recyclé.



Cet appareil a la classe de protection II.



Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de la maison et que dans des terrariums.

Sécurité

Suivez toujours les instructions de sécurité ci-dessous pour une utilisation sûre de l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut mettre en danger les personnes ou l'environnement.

Avant toute opération d'entretien, il convient d'éteindre tous les appareils. Débranchez la (les) prise(s).



N'utilisez pas une ampoule ou un émetteur de chaleur en céramique de plus de 50 W.



NE PAS utiliser dans des conditions humides.



ATTENTION : Surface chaude. Évitez tout contact lorsque la lampe est en marche !



Éloignez les enfants et les animaux de tout contact direct avec l'appareil.

Déroulez complètement le cordon avant utilisation.



Évitez de surchauffer votre terrarium. Utilisez un thermomètre pour mesurer la température du terrarium.



NE PAS couvrir avec des couvertures, tapis ou tout autre matériau.

Assurez-vous que la puissance de l'ampoule ou de l'émetteur de chaleur en céramique est correctement adaptée à la taille de votre terrarium.



Éteignez l'interrupteur électrique et laissez l'ampoule refroidir avant de la retirer du support de lampe.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les modifications apportées à l'appareil peuvent affecter la sécurité. La garantie expirera également.

Conditions de garantie



Garantie du fabricant de 2 ans sur les défauts de matériaux et de construction. Les appareils doivent être retournés complets avec tous les composants, accompagnés d'une preuve d'achat officielle confirmant une date d'achat pour toute réclamation sous garantie. Les appareils incomplets dont des pièces sont manquantes et les appareils sans preuve d'achat ne sont pas éligibles à la garantie. Après réception et vérification, nous déterminerons si l'appareil sera réparé ou remplacé. Pour un appareil réparé ou remplacé sous garantie, le temps restant de la période de garantie d'origine s'applique.
Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, les dommages dus à la contamination par un détergent, les dommages dus au manque d'entretien et de nettoyage, les bris de verre et les dommages au câble, ne sont pas couverts par la garantie.
Gardez toujours la preuve d'achat, sans preuve d'achat la garantie sera annulée !

Information de recyclage



Ce symbole indique que ce produit (s'il est jeté) ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Au lieu de cela, il doit être déposé dans un centre de collecte officiel, ou peut être retourné au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit similaire. Suivez les règles applicables dans votre pays pour la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés sont meilleurs pour l'environnement, la santé publique et réduisent les déchets.



Scannez le code QR pour obtenir le manuel d'utilisation détaillé :

NL

Algemene instructies



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Betekenis van symbolen

De volgende waarschuwingssymbolen en/of signaalwoorden worden gebruikt:

Gevaar Spanning!



Dit betekent een dreigend gevaar door elektrische schok, indien de veiligheids-instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of ernstige schade aan het product of omgeving.

Waarschuwing!



Dit betekent een gevaarlijke situatie, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot gemiddeld of licht lichamelijk letsel en/of schade aan het product of omgeving.

Gevaar warmte!



Dit betekent een gevaarlijke situatie door hete oppervlakken, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot brandwonden en/of brandschade.

Opmerking!



Dit betekent voorzichtig, nuttige informatie of advies.

Toepassing

Alleen geschikt voor gebruik binnen in huis, voor terrariumdoeleinden.

Betekenis van de symbolen op het apparaat zelf:



Dit apparaat voldoet aan de geldende EU normen.



Dit apparaat mag niet met het normale huishoudelijk afval afgedankt worden, maar moet gescheiden worden ingezameld voor recycling.



Dit apparaat heeft beschermingsklasse II.



Dit apparaat mag alleen binnen in huis voor terrariumdoeleinden gebruikt worden.

NL

Veiligheid

Neem de onderstaande veiligheidsinstructies altijd in acht voor een veilig gebruik van het apparaat. Het niet in acht nemen van deze instructies kan gevaar opleveren voor personen of de omgeving.

Schakel voor onderhoud altijd alle apparaten uit. Haal de stekker(s) uit het stopcontact.



Gebruik geen lamp of keramische warmtebron van meer dan 50 WATT.



NIET gebruiken in natte omstandigheden.



WAARSCHUWING: Heet oppervlak. Vermijd contact wanneer de lamp in gebruik is!



Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van direct contact met de lamp.

Zorg ervoor dat het snoer volledig is uitgerold voordat u het gebruikt.



Voorkom oververhitting van uw terrarium. Gebruik een thermometer om de temperatuur van het terrarium te meten.



NIET bedekken met dekens, tapijten of ander materiaal.

Zorg ervoor dat het wattage van de lamp of keramische warmtebron correct is afgestemd op de grootte van uw terrarium.



Zet de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u deze uit de lampfitting verwijdert.



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van dit apparaat en begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Wijzigingen aan het apparaat kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid. Ook de garantie komt hierbij te vervallen.

Garantievoorwaarden



2 jaar fabrieksgarantie op materiaal en constructiefouten. Het apparaat dient compleet, met alle onderdelen en het originele aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum, ter garantie aangeboden worden. Een apparaat waarvan onderdelen missen of zonder aankoopbewijs komt niet in aanmerking voor garantie! Na ontvangst zullen wij het apparaat controleren. Daarna wordt door ons bepaald of het apparaat in aanmerking komt voor reparatie of vervanging. Voor een apparaat dat onder garantie is gerepareerd of vervangen, is de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing.
Lees de instructies over installatie, gebruik en onderhoud zorgvuldig door. Schade door verkeerd gebruik, door vervuiling of het niet reinigen van het apparaat, glasbreuk en schade aan het snoer, vallen niet onder de garantie.
Bewaar altijd het aankoopbewijs, zonder aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op garantie!

Recycling informatie



Dit symbool geeft aan dat dit product (als het wordt afgedankt) niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt (bv. Milieustraat), of kan worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aankoop van een vergelijkbaar nieuw product. Volg de in uw land geldende regels voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten.
Gescheiden inzameling en recycling is beter voor het milieu, de volksgezondheid en zorgt voor minder afval.



Scan de QR code voor de uitgebreide gebruiksaanwijzing:

DK

Generelle instruktioner



Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet. Opbevar denne betjeningsvejledning til senere brug.

Betydning af symboler

Følgende advarselssymboler og/eller signalord anvendes:

Fare for elektrisk strøm!



Dette udgør en overhængende fare på grund af elektrisk stød, og hvis sikkerheds-instruktionerne ikke følges, kan det resultere i alvorlig eller dødelig personskade og/eller alvorlig skade på produktet eller miljøet.

Advarsel!



Dette er en farlig situation, og hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan det resultere i almindelige eller lette personskader og/eller skader på produktet eller miljøet.

Fare for varme!



Det betyder en farlig situation på grund af varme overflader, og hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan det føre til forbrændinger og/eller brandskader.

Bemærk!



Det betyder advarsel, nyttig information eller råd.

Anvendelse

Kun egnet til indendørs terrariebrug.

Betydningen af symbolerne på selve enheden:



Denne enhed er i overensstemmelse med de gældende EU-standarder.



Denne enhed må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles separat til genbrug.



Denne enhed har beskyttelsesklasse II.



Dette apparat må kun bruges indendørs til terrariumformål.

DK

Sikkerhed

Overhold altid nedenstående sikkerhedsanvisninger for sikker brug af apparatet. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fare for personer eller miljø.

Sluk altid for alle enheder i akvariet før vedligeholdelse. Tag stikket/stikkene ud af stikkontakten.



Brug ikke en lampe eller keramisk varmekilde på mere end 50 WATT.



Må IKKE bruges under våde forhold.



ADVARSEL: Varm overflade. Undgå kontakt, når lampen er i brug!



Hold børn og kæledyr væk fra direkte kontakt med lampen.

Sørg for, at ledningen er rullet helt ud før brug.



Undgå overophedning af dit terrarium. Brug et termometer til at måle temperaturen i terrariet.



Dæk den IKKE til med tæpper eller andet materiale.

Sørg for, at lampens eller den keramiske varmekildes wattforbrug passer til terrariets størrelse.



Sluk for strømmen, og lad lampen køle af, før du fjerner den fra lampeholderen.



Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller ringe erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af dette apparat og forstår de farer, der er forbundet med brugen af det. Børn må ikke lege med dette apparat. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.

Ændringer af enheden kan påvirke sikkerheden. Dette vil også gøre garantien ugyldig.

Garantibetingelser



2 års producentgaranti på materiale- og konstruktionsfejl. Apparatet skal indleveres til garantien komplet med alle dele og den originale kvittering, der viser købsdatoen. En enhed med manglende dele eller uden købsbevis er ikke berettiget til garanti! Efter modtagelsen kontrollerer vi enheden. Vi vil derefter afgøre, om enheden er berettiget til reparation eller udskiftning. For en enhed, der er repareret eller udskiftet under garantien, gælder den resterende tid af den oprindelige garantiperiode.
Læs venligst instruktionerne om installation, brug og vedligeholdelse omhyggeligt. Skader, der skyldes forkert brug, forurening eller manglende rengøring af apparatet, glasskår og beskadigelse af ledningen, er ikke dækket af garantien.
Opbevar altid k**øbsbeviset, uden købsbevis kan du ikke gøre krav på garantien!**

Information om genbrug



Dette symbol angiver, at dette produkt (når det kasseres) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et officielt indsamlingssted (f.eks. miljøstation) eller kan afleveres på salgsstedet ved køb af et lignende nyt produkt. Følg de regler for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter, der gælder i dit land.
Separat indsamling og genbrug er bedre for miljøet, folkesundheden og reducerer mængden af affald.



Scan QR-koden for at få den detaljerede brugervejledning:

IT

Istruzioni generali



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservare queste istruzioni per l'uso per un uso futuro.

Significato dei simboli

Sono utilizzati i seguenti simboli di avvertenza e/o segnali di pericolo:

Pericolo di corrente elettrica!



Questo rappresenta un pericolo imminente dovuto a scosse elettriche; se le istruzioni di sicurezza non vengono seguite, possono verificarsi lesioni gravi o mortali e/o gravi danni al prodotto o all'ambiente.

Attenzione!



Se non si seguono le istruzioni di sicurezza, si possono verificare lesioni fisiche medie o leggere e/o danni al prodotto o all'ambiente.

Pericolo calore!



Questo significa una situazione pericolosa a causa delle superfici calde, che se non vengono seguite le istruzioni di sicurezza possono provocare ustioni e/o danni da incendio.

Nota!



Significa cautela, informazioni o consigli utili.

Applicazione

Adatto solo per terrari interni.

Significato dei simboli sul dispositivo stesso:



Questo dispositivo è conforme agli attuali standard UE.



Questo dispositivo non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere raccolto separatamente per il riciclaggio.



Questo dispositivo ha una classe di protezione II.



Questo apparecchio può essere utilizzato solo all'interno dell'abitazione per terrari.

Sicurezza

Per un uso sicuro dell'apparecchio, osservare sempre le istruzioni di sicurezza riportate di seguito. La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di pericolo per le persone o per l'ambiente.

Prima della manutenzione, spegnere sempre tutti i dispositivi. Togliere la spina o le spine dalla presa di corrente.



Non utilizzare una lampada o una fonte di calore in ceramica di potenza superiore a 50 WATT.



NON utilizzare in condizioni di bagnato.



AVVERTENZA: Superficie calda. Evitare il contatto quando la lampada è in uso!



Tenere bambini e animali domestici lontani dal contatto diretto con la lampada.

Assicurarsi che il cavo sia completamente srotolato prima dell'uso.



Evitare il surriscaldamento del terrario. Utilizzate un termometro per misurare la temperatura del terrario.



NON coprirlo con coperte, tappeti o altri materiali.

Assicurarsi che la potenza della lampada o della fonte di calore in ceramica sia adeguata alle dimensioni del terrario.



Spegnere la lampada e lasciarla raffreddare prima di rimuoverla dall'attacco.



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro di questo apparecchio e che comprendano i pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. I bambini non devono pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione.

Le modifiche apportate al dispositivo possono compromettere la sicurezza. Ciò comporta anche l'annullamento della garanzia.

Condizioni di garanzia



2 anni di garanzia del produttore sui difetti di materiale e di costruzione. L'apparecchio deve essere presentato in garanzia completo di tutte le parti e dello scontrino originale con la data di acquisto. Un apparecchio con parti mancanti o senza prova d'acquisto non ha diritto alla garanzia! Dopo aver ricevuto l'apparecchio, lo controlleremo. Determineremo quindi se il dispositivo è idoneo per la riparazione o la sostituzione. Per un dispositivo riparato o sostituito in garanzia, si applica la durata residua del periodo di garanzia originale. Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione. I danni causati da un uso improprio, dalla contaminazione o dalla mancata pulizia dell'apparecchio, dalla rottura del vetro e dal danneggiamento del cavo non sono coperti dalla garanzia.

Conservare sempre la prova d'acquisto, senza la quale non è possibile far valere la garanzia!

Informazioni sul riciclaggio



Questo simbolo indica che questo prodotto (una volta dismesso) non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta ufficiale (ad esempio un sito ambientale), oppure può essere consegnato presso il punto vendita al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto simile. Seguite le regole per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici vigenti nel vostro paese.

La raccolta differenziata e il riciclaggio sono migliori per l'ambiente e la salute pubblica e riducono i rifiuti.



Scansionare il codice QR per ottenere il manuale d'uso dettagliato:

IT

AQUADISTRI

Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL

20
PAP

02-2026-JM